

Kommunal avloppsanläggning på egen tomt

Skötsel

Er avloppsanläggning består bland annat av två delar- en pumpenhet (LTA-pump) och ett styrskåp. Fastighetsägaren ska se till att anläggningen har ström och utrymmet kring avloppspumpen är fritt så att service på pumpen lätt kan göras. Spola **inte** ner sand, grus fett, kemikalier eller fasta föremål som till exempel våtservetter, tops. Regn – eller dräneringsvatten får **inte** heller kopplas till avloppet. Två gånger om året bör insidan av pumputrymmet spolas rent genom att öppna locket och spola rent med en trädgårdsslang och lägg sedan tillbaka locket.

Om huset lämnas för säsongen, eller under en längre tid, bör ni spola rent och tömma pumputrymmet. Ställ omkopplaren i styrskåpet till läget *Hand*. När huvuddelen av pumpen syns, återställ omkopplaren till *Auto*. Lägg sedan tillbaka locket.

Felsökning

Vid ett eventuellt driftfel larmar summern i elskåpet och liten röd lampa tänds. Om larm uppkommer kontakta Medborgarcenter. För att tillfälligt tystna sirenen kan omkopplaren ändras *Till - Från*.



Styrskåpet kan inte larma för fel utanför anläggningen. Eventuella stopp i rör mellan hus och pumpgrop är det upp till fastighetsägaren själva att åtgärda. Kontakta VVS-firma. Misstänker ni att det är stopp i, eller läckage från, ledning i gatan- ring Medborgarcenter.



Kristianstads
kommun

Medborgarcenter Tfn: 044- 13 50 00